



PARA UM AMBIENTE HIGIÉNICO EM  
TODOS OS ESPAÇOS DE TRABALHO

# Lumitester™ Smart

Monitorização da higiene  
em três passos fáceis

Aceda de qualquer lado com  
o armazenamento na nuvem



Visualize os dados com a aplicação

Com Deteção **A3**  
**ATP+ADP+AMP**

**kikkoman**

Mais Fíável e Sensível

A3 Encontra o que escapa aos outros



# TORNE A MONITORIZAÇÃO DA HIGIENE NUM HÁBITO PARA TODOS

Com a aplicação qualquer um pode verificar facilmente a limpeza



**Medir**

**Fácil de usar, resultados em 10 segundos**

**STEP 1**

**Zaragatoa**

Passa a amostra e insira a zaragatoa no corpo principal



**STEP 2**

**Medir**

Agite bem e insira no Lumitester



**STEP 3**

**Analisar**

Medições (RLU) apresentadas em 10 segundos



**Compreender**

**Aplicação de monitorização constante dados múltiplos**

Os dados registados podem ser apresentados em séries de tempo através do registo com a nossa aplicação especializada. Taxas de aprovação de inspeção são registadas automaticamente em gráficos e pode-se visualizar os aperfeiçoamentos. Os empregados estarão mais conscientes da higiene e vão manter um padrão elevado de higiene, ajudando a construir uma maior confiança no seu negócio



Apresente dados em séries de tempo para cada inspeção



Visualize os níveis gerais de inspeção através de gráficos



**Ligue**

**Dados centralizados multi-sítio com gestão de dados na nuvem**

Os dados serão guardados na nuvem e podem ser acedidos a partir de qualquer lugar no mundo. Este elemento permite uma rápida deteção e resposta a quaisquer problemas que possam surgir.



## ■ Lumitester™ Smart Código do produto: 61234

Tempo de medição	10 segundos
Apresentação de dados	RLU (Relative Light Unit)
Energia	2 pilhas alcalinas ou de hidreto de níquel recarregável (AA)
Acessórios	2 pilhas alcalinas (AA), escova de limpeza, USB cabo, cinta, manual de consulta rápida

✗ Não utilize este produto para outros fins que não a monitorização de higiene.

✗ Lucipac A3 e Lumitester Smart não devem ser utilizados para contagem geral de bactérias vivas ou deteção de agentes patogénicos específicos.

LuciPac™ A3 Surface	Código do produto 60361	100 zaragatoas/kit
LuciPac™ A3 Water	Código do produto 60365	100 zaragatoas/kit

Condições de armazenamento	2-8°C (Não congelar)
25°C	14 dias (fechado)
30°C	5 dias (fechado)
Validade	15 meses após a data de fabrico

✗ Utilize LuciPac A3 para Lumitester Smart , PD-30 ou PD-20. Não utilizar para outros modelos.

## Kikkoman Biochemifa Company

2-1-1 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003 JAPAN  
TEL : +81-3-5521-5481 FAX : +81-3-5521-5498  
biochemifa@mail.kikkoman.co.jp  
http://www.kikkomana3.com/  
http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/



✗ As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.  
© 2018 Kikkoman Corp. (15020181101)

Procure mais informações sobre O Sistema de Monitorização de Higiene A3