



FÜR EINE SANITÄRE UMGEBUNG
AN ALLEN ARBEITSPLÄTZEN

Lumitester™ Smart

Hygienemonitoring
in drei einfachen Schritten

Zugriff von überall
mit Cloud-Speicherung



Datenvisualisierung via App

Mit **A3**-Erkennung
ATP+ADP+AMP

kikkoman

Zuverlässiger und empfindlicher | A3 findet, was andere übersehen



MACHEN SIE HYGIENE-MONITORING ZU EINER GEWOHNHEIT FÜR JEDERMANN

Mit der App kann jeder die Sauberkeit leicht überprüfen



Messen | Einfach zu bedienen, Ergebnisse innerhalb von 10 Sekunden

STEP 1

Tupfen

Die Probe betupfen und den Abstrichtupfer in das Hauptgehäuse einsetzen.



STEP 2

Messen

Gut schütteln und in den Lumitester einsetzen



STEP 3

Analysieren

Messwerte (RLU) werden innerhalb von 10 Sekunden angezeigt



Verstehen | App zur kontinuierlichen Überwachung verschiedener Daten

Durch Anmeldung in unserer spezialisierten App können erfasste Daten in Zeitreihen angezeigt werden. Bestehensraten werden automatisch grafisch dargestellt und Verbesserungen können visualisiert werden. Mitarbeiter werden ein größeres Hygienebewusstsein entwickeln und einen Umwelthygiene-Standard aufrechterhalten, was das Vertrauen in Ihr Unternehmen stärkt.



Anzeige von Zeitreihendaten



Visualisierung der gesamten Prüfergebnisse durch Diagramme



Verbin | Zentralisierte Daten an mehreren Standorten mit Cloud-Datenverwaltung

Die Daten werden in der Cloud gespeichert und können von überall auf der Welt abgerufen werden. Dies ermöglicht eine schnelle Erkennung und Reaktion auf eventuell auftretende Probleme.



■ Lumitester™ Smart Produktcode: 61234

Messzeit	10 Sekunden
Datenausgabe	RLU (Relative Lichteinheiten)
Stromversorgung	2 Alkalibatterien oder aufladbare NiMH-Batterien (AA)
Zubehör	2 Alkalibatterien (AA), Reinigungsbürste, USB-Kabel, Gurt, Kurzanleitung

- ✗ Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als die Hygieneüberwachung.
- ✗ Lucipac A3 und Lumitester Smart dürfen nicht zum Zählen allgemeiner lebender Bakterien oder zum Nachweis spezifischer Krankheitserreger verwendet werden.

LuciPac™ A3 Surface	Produktcode: 60361	100 Tupfer/Kit
LuciPac™ A3 Water	Produktcode: 60365	100 Tupfer/Kit

Lagerbedingungen	2-8 °C (Nicht einfrieren)
25 °C	14 Tage (ungeöffnet)
30 °C	5 Tage (ungeöffnet)
Ablauf	15 Monate nach Herstellungsdatum

- ✗ Verwenden Sie den LuciPac A3 für Lumitester Smart, PD-30 oder PD-20. Verwenden Sie en LuciPac A3 nicht für andere Modelle.

Kikkoman Biochemifa Company

2-1-1 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokio 105-0003 Japan
 Tel.: +81-3-5521-5481 Fax: +81-3-5521-5498
 biochemifa@mail.kikkoman.co.jp
 http://www.kikkoman.co.jp/
 http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/



Scannen Sie den Code für weitere Informationen zum A3 Hygienemonitoring-System