



PENTRU UN MEDIU IGIENIC ÎN TOATE  
LOCURILE DE MUNCĂ

# Lumitester™ Smart

Monitorizarea igienei în trei  
pași simpli

Acces de oriunde cu  
stocarea în nor



Vizualizați datele cu aplicația

Cu detectare **A3**  
**ATP+ADP+AMP**

**kikkoman**

Fiabilitate și sensibilitate mai mare

A3 Găsește ceea ce alțora le scapă



# FACEȚI MONITORIZAREA IGIENEI UN OBICEI PENTRU TOATĂ LUMEA

Cu ajutorul aplicației, oricine poate verifica curățenia cu ușurință



**Măsurați**

Ușor de utilizat, rezultate în 10 secunde

**STEP 1**

**Recoltați proba pe bețișorul cu vată**

Recoltați proba pe bețișorul cu vată și introduceți bețișorul în unitatea principală



**STEP 2**

**Măsurați**

Agitați bine și introduceți în Lumitester



**STEP 3**

**Analizați**

Măsurătorile (RLU) sunt afișate în 10 secunde



**Înțelegeți**

Aplicație pentru monitorizarea continuă a datelor multiple

Datele înregistrate pot fi afișate în serii temporale prin înregistrare cu aplicația noastră specializată. Se creează automat grafice cu datele de acceptare ale inspecțiilor și pot fi vizualizate îmbunătățirile. Angajații vor fi mai conștienți cu privire la igienă și vor menține un standard ridicat de igienă a mediului de lucru, ceea ce va ajuta la consolidarea încrederii în afacerea dumneavoastră.



Afișați datele în serii temporale pentru fiecare inspecție



Vizualizați scorurile generale de inspecție cu ajutorul graficelor



**Conectați-vă**

Date centralizate din mai multe locuri cu gestionare a datelor în nor

Datele vor fi stocate în nor și pot fi accesate de oriunde din lume. Acesta lucru va permite detectarea și reacția rapidă la orice probleme care pot apărea.



## ■ Lumitester™ Smart Cod produs: 61234

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Țimp de măsurare</b> | 10 secunde   |
| <b>Date furnizate</b>   | RLU (unitate de iluminare relativă)  |
| <b>Putere</b>           | 2 baterii alcaline sau nichel-hidruură metalică reîncărcabile (AA)         |
| <b>Accesorii</b>        | 2 baterii alcaline (AA), perie de curățare, cablu USB, curea, manual rapid |

- ✘ Nu utilizați acest produs în alte scopuri decât monitorizarea igienei.
- ✘ Lucipac A3 și Lumitester Smart nu trebuie utilizate pentru numărarea bacteriilor vii generale sau detectarea patogenilor specifici.

LuciPac™ A3 Suprafețe Cod produs: 60361 set cu 100 bețișoare cu vată  
 LuciPac™ A3 Apă Cod produs: 60365 set cu 100 bețișoare cu vată

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Condiții de depozitare</b>   | 2-8°C (a nu se îngheța)       |
| 25°C                            | 14 zile (nedeschis)           |
| 30°C                            | 5 zile (nedeschis)            |
| <b>Perioadă de valabilitate</b> | 15 luni de la data fabricării |

- ✘ Utilizați LuciPac A3 pentru Lumitester Smart, PD-30 sau PD-20. Nu îl utilizați pentru alte modele.

## Kikkoman Biochemifa Company

2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, JAPONIA  
 TEL: +81-3-5521-5481 FAX: +81-3-5521-5498  
 biochemifa@mail.kikkoman.co.jp  
 http://www.kikkomana3.com/  
 http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/



✘ Informațiile conținute în această broșură pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.  
 © 2018 Kikkoman Corp. (15020181101)

Scanați pentru a obține mai multe informații despre sistemul de monitorizare a igienei A3