



FOR ET SANITÆRT MILJØ I ALLE
ARBEIDSPLASSER

Lumitester™ Smart

Hygieneovervåking i tre
enkle trinn

Tilgang hvor som helst med
skylagring



Visualiser data med app

Med **A3** deteksjon
ATP+ADP+AMP

kikkoman

Mer pålitelig og følsom

A3 finner det andre går glipp av



GJØR HYGIENEOVERVÅKNING EN VANE FOR ALLE

Med appen kan alle enkelt kontrollere renslighet



Mål

Enkelt å bruke, resultater i 10 sekunder

STEP 1

Vattpinne

Gni prøven og sett vattpinnen inn i hoveddelen



STEP 2

Mål

Rist godt og sett inn i Lumitester



STEP 3

Analyse

Målinger (RLU) vises i 10 sekunder



Forstå

App for kontinuerlig overvåking av flere data

Lagrede data kan vises i tidsserier ved å registrere i vår spesialiserte app. Bestått-grad fra inspeksjoner vises automatisk som graf, og forbedringer kan visualiseres. Ansatte blir mer bevisste om hygiene og opprettholder en høy standard på miljøsanitære forhold, noe som bidrar til å skape større tillit til bedriften din



Vis tidsseriedata for hver



Visualiser generelle inspeksjonsaspekter



Koble til

Sentraliserte data fra flere side og datahåndtering i skyen

Data blir lagret i skyen og er tilgjengelig fra hvor som helst i verden. Dette muliggjør rask oppdagelse og respons på eventuelle problemer som kan oppstå.



■ Lumitester™ Smart Produktkode: 61234

Måletid	10 sekunder
Datautgang	RLU (relativ lysenhet)
Strøm	2 alkaliske eller ladbare nikkelfridbatterier (AA)
Tilbehør	2 alkaliske batterier (AA), rengjøringsbørste, USB-kabel, stropp, hurtigguide

- ✗ Ikke bruk dette produktet til andre formål enn overvåking av hygiene.
- ✗ Lucipac A3 og Lumitester Smart skal ikke brukes til å telle generelle levende bakterier eller oppdage spesifikke patogener.

LuciPac™ A3 Surface	Produktkode: 60361	100 vattpinner/sett
LuciPac™ A3 Water	Produktkode: 60365	100 vattpinner/sett

Lagringsforhold	2-8°C (må ikke fyses)
25°C	14 dager (uåpnet)
30°C	5 dager (uåpnet)
Utløp	15 måneder etter produksjonsdato

- ✗ Bruk LuciPac A3 for Lumitester Smart, PD-30 eller PD-20. Skal ikke brukes til andre modeller.

Kikkoman Biochemifa Company

2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japan
Tel.: +81-3-5521-5481 Faks: +81-3-5521-5498
biochemifa@mail.kikkoman.co.jp
<http://www.kikkomana3.com/>
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/>

