



PER UN AMBIENTE IGIENICO IN TUTTI I
LUOGHI DI LAVORO

Lumitester™ Smart

Controllo dell'igiene in tre
facili passaggi

Accedi da qualsiasi luogo con
l'archiviazione cloud



Visualizza i dati con l'app

Con rilevamento **A3**
ATP+ADP+AMP

kikkoman

Più affidabile e sensibile

A3 trova quello che gli altri non vedono



RENDERE IL CONTROLLO DELL'IGIENE UN'ABITUDINE PER TUTTI

Con l'app, chiunque può verificare facilmente il livello di pulizia



Misurare | Facile da usare, risultati in 10 secondi

STEP 1

Tamponare

Tamponare il campione e inserire il tampone nel corpo principale



STEP 2

Misurare

Agitare bene e inserire nel Lumitester



STEP 3

Analizzare

Misurazioni (RLU) visualizzate in 10 secondi



Comprendere | App per monitorare continuamente più dati

I dati possono essere visualizzati temporalmente registrandosi sulla nostra app specializzata. I tassi di successo delle ispezioni sono rappresentati graficamente in automatico per visualizzare i miglioramenti. I dipendenti saranno più coscienti dell'igiene e manterranno un elevato livello di sanificazione ambientale, che contribuirà ad accrescere la fiducia nell'azienda.



Visualizzare i dati temporali per



Visualizzare i risultati generali delle ispezioni attraverso i grafici



Connettere | Dati di più siti centralizzati con la gestione in cloud

I dati saranno archiviati nel cloud e potranno essere consultati da ogni parte del mondo. Ciò permetterà rapidi rilevamenti e tempi di risposta a qualsiasi tipo di problema che potrebbe sorgere.



■ Lumitester™ Smart Codice prodotto: 61234

Tempo di misurazione	10 secondi
Uscita dati	RLU (Relative Light Unit, unità di luce relativa)
Alimentazione	2 batterie alcaline o ricaricabili al nichel-idruro di metallo (AA)
Accessori	2 batterie alcaline (AA), spazzola di pulizia, cavo USB, cinturino, Guida rapida

- ✘ Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dal controllo dell'igiene.
- ✘ Lucipac A3 e Lumitester Smart non devono essere utilizzati per il conteggio dei batteri viventi o per il rilevamento di agenti patogeni specifici.

LuciPac™ A3 Superfici	Codice prodotto: 60361	100 tamponi/kit
LuciPac™ A3 Acqua	Codice prodotto: 60365	100 tamponi/kit

Condizioni di conservazione	2-8 °C (non congelare)
25 °C	14 giorni (non aperto)
30 °C	5 giorni (non aperto)
Scadenza	15 mesi dalla data di fabbricazione.

- ✘ Utilizzare LuciPac A3 per Lumitester Smart, PD-30 o PD-20. Non utilizzarlo per altri modelli.

Kikkoman Biochemifa Company

2-1-1 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003 GIAPPONE
 TEL: +81-3-5521-5481 FAX: +81-3-5521-5498
 biochemifa@mail.kikkoman.co.jp
 http://www.kikkomana3.com/
 http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/

